Universidade Federal de Minas Gerais Escola de Engenharia

Departamento de Engenharia Eletrônica Laboratório de Informática Industrial

AULA 2 - PROGRAMAÇÃO CONVENCIONAL DE CLP (I)

Objetivos: Analisar e compreender um programa típico de CLP em linguagem *ladder*. Conectar o computador ao CLP do módulo MICA, realizar carga de programa no mesmo e monitorar sua execuçãoa *on-line*.

ATIVIDADES PRÉVIAS

Leia atenciosamente, em casa, o texto desta prática, de forma a agilizar os procedimentos a serem executados no laboratório.

FERRAMENTAS DE SOFTWARE PARA PROGRAMAÇÃO DE CLPs

Nas práticas de Laboratório de Informática Industrial, serão utilizados os seguintes aplicativos da suite *Factory Talk* da Rockwell, para fins de programação de CLPs:

- *RSLogix* Software de programação do CLP. Através deste módulo, o usuário programa, carrega e monitora a execução de um programa no CLP.
- *RSLinx* Software de comunicação de dados entre o computador e o CLP. Necessário para transmitir dados (programas, configurações, valores de variáveis, etc.) de/para o CLP.

O módulo de comunicação de dados, RSLinx, pode ser ativado direta ou indiretamente. No primeiro caso disparamos explicitamente o mesmo; no segundo caso, o RSLinx é ativado indiretamente pelo RSLogix. Na presente aula prática utilizaremos o segundo método por sua maior simplicidade.

PARTE PRÁTICA – CARREGAMENTO E MONITORAÇÃO DE UM PROGRAMA NO CLP DO MÓDULO DE INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO

A parte prática consiste na montagem e execução de uma aplicação pré-definida que simula o acionamento de um motor industrial nos sentidos "frente" e "ré", através do servo-motor instalado no Módulo de Instrumentação, Controle e Automação (MICA). Inicialmente, o professor do laboratório abordará as características desta aplicação. Em seguida, os alunos irão analisar o programa *ladder* correspondente à aplicação, através da ferramenta *RSLogix 5000*, e na seqüência irão carregar o mesmo no CLP *CompactLogix*. Finalmente, executarão a montagem do circuito no MICA e testarão a aplicação.

As etapas de utilização do software RSLogix e da montagem do circuito no MICA estão descritas a seguir.

1. Energize o painel do MICA.

Conecte ao cabo de energia do MICA a uma tomada lembrando-se de acionar o botão de emergência logo em seguida, para segurança. Isto é necessário, pois o CLP *CompactLogix* presente no MICA deve estar energizado para que seja possível acessá-lo.

2. Execução do software RSLogix 5000

O software RSLogix 5000 é responsável pela programação, carregamento e monitoração de programas no CLP CompactLogix. Para ativá-lo, selecione Menu Iniciar \rightarrow All Programs \rightarrow Rockwell Software \rightarrow RSLogix 5000 Enterprise Series \rightarrow RSLogix 5000. A tela exibida na figura 1 será então apresentada.

1



Figura 1: Tela inicial do RSLogix 5000.

3. Carregamento do programa "Aula 3"

Em seguida carregue o programa correspondente ao acionamento de um motor reversível, como previamente explicado pelo professor em classe. Para tal, selecione *File* \rightarrow *Open* e selecione o programa *C:/users/automacao/lab_inf_ind/Aula03_MICA/aula3_a.ACD*. Na janela do *RSLogix 5000*, selecione então *Tasks* \rightarrow *Main Task* \rightarrow *Main Program* \rightarrow *aula_3* para visualizar o programa *ladder* que deverá ser carregado no CLP *CompactLogix*:



Figura 1: Tela do RSLogix 5000 com o programa aula_3 aberto.

4. Análise do programa "Aula 3" e seu carregamento no CLP

Examine cuidadosamente o programa, confrontando o mesmo com o diagrama lógico construído pelo professor e identificando, linha a linha:

- Os elementos de entrada e saída e os correspondentes a variáveis auxiliares;
- As construções lógicas correspondentes a portas AND e OR;

- O temporizador empregado;
- O alarme de temperatura alta.

Após ter obtido um entendimento claro do programa, realize a carga do mesmo no CLP *CompactLogix*. Há duas formas principais de fazê-lo: (1) selecionando *Communications* \rightarrow *Who Active* no menu principal ou (2) clicando no ícone *Who Active* (figura 3). Uma nova janela surgirá na qual você deve selecionar a porta de comunicação com o CLP a ser empregada, que no nosso caso será sempre a Ethernet (figura 4):



Figura 3: Opções de carregamento de programa no RSLogix 5000.

👪 Who Active	
Autobrowse Refresh Server Autobrowse Autobrowse Autobrowse Autobrowse Autobrowse Autobrowse Autobrowse Autobrowse Autobrowse Server Autobrowse Autobrowse Server Autobrowse Autobrowse Server Autobrowse Server Autobrowse Autobrowse Server Autobrowse	Go Online Upload Download Update Firmware Close Help
Path: AB_ETH-1\150.164.33.122\Backplane\0 Path in Project: <none></none>	Set Project Path

Figura 4: Janela de seleção da porta de comunicação com o CLP.

Clicando-se no botão *Download* da janela anterior, surge um aviso-padrão de segurança solicitando confirmação da carga do programa. Clique novamente no botão *Download* para confirmar a carga (figura 5):



Figura 5: Confirmação de carga (Download) de programa no CLP CompactLogix.

Durante a carga do programa, o modo de operação do CompactLogix será automaticamente alterado de "modo de execução remota" (*Remote Run Mode*) para "Modo de Programação" (*Program Mode*), de modo a suspender a execução do programa anteriormente carregado no CLP e permitir sua substituição pelo novo programa. Ao final da carga, uma janela de mensagem será exibida solicitando a confirmação de volta ao "modo de execução remota". Clique em Yes para iniciar a execução do programa no CLP (Figura 6).

RSLogix	5000					
⚠	Done downloading, Change controller mode back to Remote Run?					
	Yes No					

Figura 6: Janela de confirmação para mudança ao "modo de execução remota" do CompactLogix.

Após a carga do programa, o RSLogix atualizará o status do modo de operação do CLP e os indicadores *Run*, *OK*, *Battery* e *I/O* mudarão para a cor verde, sinalizando os LEDs correspondentes no painel do CompactLogix (figura 7). Observe também que, uma vez carregado o programa, os elementos de E/S no programa *ladder* (contatos e bobinas) passarão a apresentar cores sinalizando seus respectivos estados lógicos.

A partir deste ponto, o RSLogix executa em modo monitoração, permitindo ao usuário verificar o status dos contatos e bobinas *on-line*, usando a cor verde para indicar os estados energizados e azul para indicar os estados desenergizados.



Figura 7: Janela do Logix5000 após a carga do prograna *aula_3* no CompactLogix.

5. Modos de operação do CLP CompactLogix

O RSLogix permite ao usuário verificar e alterar remotamente o modo de operação do CLP. Os modos possíveis são *Program mode* (Programação), *Run mode* (Operação) e *Test mode* (Teste), que são mostrados no diagrama da figura 8. Nas práticas do laboratório, sempre usaremos o *Run mode*.



Figura 8: Modos de operação do CompactLogix

6. Montagem do circuito no MICA

Para a montagem do circuito correspondente ao motor reversível, utilize a seguinte tabela de entradas e saídas:

Nome da variável	Significado	Endereço	ID no MICA	E/S	Estado lógico	Elemento físico no MICA
liga_motor	Ação de Liga/Desliga	Local:1:I.Data.0	RB01/00	Entrada	0 = Desliga 1 = Liga	Contator C1
sentido_rotacao	Chave indicadora do sentido de rotação	Local:1:I.Data.1	RB01/01	Entrada	0 = Frente 1 = Ré	Sensor indutivo
tempM	Sensor de temperatura	Local:1:I.Data.2	RB01/02	Entrada	0 = Não atuado 1 = atuado	Sensor fotoelétrico
alimentacao_contator	Alimentação do Contator C1	Local:1:0.Data.0	RB04/00	Saída	0 = Desenergizado 1 = Energizado	Borne RB04/00
motor_frente	Servo motor acionado no sentido "frente"	Local:3:0.Data.0	RB03/00	Saída	0 = Parado 1 = Acionado Frente	Lâmpada amarela
motor_re	Servo motor acionado no sentido "frente"	Local:3:0.Data.2	RB03/02	Saída	0 = Parado 1 = Acionado Ré	Lâmpada verde
alarme_temperatura	Temperatura alta no servo motor	Local:3:0.Data.3	RB03/03	Saída	0 = Normal 1 = Alarme	Lâmpada vermelha

Roteiro de montagem:

- 1. Alimente o contator C1 da seguinte forma:
 - Conecte a alimentação de 24V ao borne cinza "VDC ou VAC" da RB04;
 - Conecte o borne correspondente ao ponto de saída RB04/00 ao borne de alimentação 24V do contator C1.
- 2. Interligue os bornes L1 e T1, localizados na lateral direita do MICA, a um ponto de tensão de 24V e à entrada correspondente ao sinal do Liga/Desliga (RB01/00), respectivamente.
- 3. Alimente o sensor indutivo e conecte sua saída à entrada correspondente ao sentido de rotação do motor (RB01/01).
- 4. Alimente o sensor fotoelétrico e conecte sua saída NA à entrada correspondente à indicação de temperatura alta (RB01/02).
- 5. Alimente as lâmpadas e conecte suas entradas às saídas SSR correspondentes (régua de bornes RB03).
- 6. Alimente a régua de bornes RB03.

Confira a montagem cuidadosamente antes de destravar o botão de emergência.

Teste o funcionamento de sua montagem, da seguinte forma:

- O sensor indutivo é usado para simular uma chave retentiva "on-off" indicadora do sentido de rotação frente/ré. Considere o estado não-excitado do sensor como "frente" e o excitado como "ré". Para excitar o sensor, aproxime um objeto metálico de sua extremidade.
- Uma vez definido o sentido de rotação, acione o motor através da botoeira liga/desliga presente no MICA.
- Com o motor ligado, use o sensor fotoelétrico para simular um alarme de temperatura alta.

Durante o teste do programa, acompanhe no RSLogix 5000 a mudança dos estados dos contatos e das bobinas, à medida que você "opera" o motor reversível.

Créditos:

Esta nota de aula foi realizada com a colaboração do aluno Danilo Ribeiro, aluno do curso de Engenharia de Controle e Automação, e bolsista de monitoria do Laboratório de Automação.

Referências:

Rockwell Automation, Guia de procedimentos: ControlLogix usando RSLogix5000.